

S I G H T  M A R K <sup>®</sup>

USER MANUAL



# Triple Duty Tactical Flashlights

RC280, H840 Kit, SS280, P4, Q5

Русский язык

Русский язык



## FEATURES:

- 160лм Cree® LED P4
- 280 лм Q5 Cree® LED RC280, SS280, Q5
- 840 лм 3x Q5 Cree® LED H840
- Аккумулятор RC280
- Кнопка переключения режимов работы (постоянное / кратковременное включение)
- Высококачественный авиационный алюминий с анодированием военного стандарта
- Многосторонний рефлектор
- Водонепроницаемый
- Устойчивый к отдаче Q5, H340
- Переключатель режимов: режим свечения / режим стробоскопа SS280



## RC280

Светодиод	Q5 Cree® LED, 50,000 часов непрерывной работы (~5 лет)
Диаметр линзы объектива	32mm
Световой поток (максимум)	280 JIM
Длительность работы	1.5 ч (примерно)
Тип батарейки	Аккумулятор
Покрытие корпуса	Высококачественный авиационный алюминий с анодированием II
Габариты	148mm x 25.4mm
Вес (вместе с батарейками)	182 г

### RC280 В комплект входит:

- 3 фильтра
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Шнурок
- Крепление на пояс

## SS280

Светодиод	Q5 Cree® LED, 50,000 часов непрерывной работы (~5 лет)
Диаметр линзы объектива	37mm
Световой поток (максимум)	280 JIM
Длительность работы	1.5 ч (примерно)
Элемент питания	(2) CR123A
Покрытие корпуса	Высококачественный авиационный алюминий с анодированием II
Габариты	148mm x 25.4mm
Вес (вместе с батарейками)	190 г

### SS280 В комплект входит:

- 3 *фильтра*
- *Батарейки CR123A x2шт*
- *Шнурок*

## H840

Светодиод	Q5 Cree® LED, 50,000 часов непрерывной работы (~5 лет)
Диаметр линзы объектива	59mm
Световой поток (максимум)	840 JIM
Длительность работы	1.5 ч (примерно)
Элемент питания	(4) CR123A
Покрытие корпуса	Высококачественный авиационный алюминий с анодированием II
Габариты	215mm x 25.4mm
Вес (вместе с батарейками)	341 г

### H840 В комплект входит:

- 3 фильтра
- Нажимная подушка
- Батарейки CR123A x 4шт
- Крепление на ручьё



## Q5

Светодиод	Q5 Cree® LED, 50,000 часов непрерывной работы (~5 лет)
Диаметр линзы объектива	32mm
Световой поток (максимум)	280 JIM
Длительность работы	1.5 ч (примерно)
Элемент питания	(2) CR123A
Покрытие корпуса	Высококачественный авиационный алюминий с анодированием II
Габариты	135mm x 25.4mm
Вес (вместе с батарейками)	182 г

### Q5 В комплект входит:

- Tактический вкл./выкл. Нажимной подушки
- Выносное крепление
- Крышка от нажимной кнопки
- Шнурок
- Крепление на ремень
- Элемент питания CR123A x2 шт.

## P4

Светодиод	Q5 Cree® LED, 50,000 часов непрерывной работы (~5 лет)
Диаметр линзы объектива	32mm
Световой поток (максимум)	160 JIM
Длительность работы	1.5 ч (примерно)
Элемент питания	(2) CR123A
Покрытие корпуса	Высококачественный авиационный алюминий с анодированием II
Габариты	135mm x 25.4mm
Вес (вместе с батарейками)	182 г

### P4 В комплект входит:

- Крышка от нажимной кнопки
- Шнурок
- Крепление на ремень
- Батарейки CR123A x2

## Диаграмма - Q5

1. Гнездо для передней крышки
2. Место для установки лампы
3. Корпус фонаря
4. Отсек для батареек
5. Кнопочный переключатель батареек .
6. Выносной нажимной переключатель батареек
7. Крепление на ремень
8. Выносное крепление



## Диаграмма - P4

1. Гнездо для передней крышка
2. Место для установки лампы
- 3.. Корпус фонаря
4. Отсек для батареек
5. Крышка от батареек / переключатель нажимной кнопки
6. Крепление на ремень



## Диаграмма - RC280

1. Гнездо для передней крышки
2. Место для установки лампы
3. Корпус фонаря
4. Отсек для батареек
5. Крышка от батарейки / переключатель нажимной кнопки
6. Крепление на ремень
7. АС адаптер



## Диаграмма - H840

1. Гнездо для передней крышки
2. Место для установки лампы
3. Корпус фонаря.
4. Отсек для батареек.
5. Крышка от батарейки / переключатель нажимной кнопки
6. Крышка батарейки / нажимной переключатель
7. Планка для крепления фонаря



## Диаграмма - SS280

1. Гнездо для передней крышки
2. Место для установки лампы
3. Корпус фонаря.
4. Отсек для батареек
5. Крышка от батарейки / переключатель нажимной кнопки
6. Селекторный переключатель



## О 3-х режимных фонарях SIGHTMARK

Серия 3-х режимных фонарей Sightmark оснащена высокоинтенсивными световыми лучами, которые ярко и четко освещают темноту и тем самым помогают вам производить выстрелы в самых непредвиденных ситуациях. Прочность и устойчивость к коррозии делает их универсальным инструментом для хорошо укомплектованного арсенала..

Как и все 3-х режимные подствольные фонари Sightmark, модели RC280, H840, SS280, P4 и Q5 являются аксессуарами высочайшего качества и могут использоваться как на охоте, так и во время соревнований по стрельбе.

### Элементы питания

Модели подствольных фонарей P4, Q5, и SS280 снабжены 2-мя батарейками CR-123A. Модель H840 4-мя батарейками CR-123A. А фонарь модели RC280 поставляется в комплекте с аккумуляторами.

Чтобы вставить / извлечь элемент питания :

- 1) Поверните крышку над батарейкой по часовой стрелке (5, 6), пока она не отсоединится от корпуса фонаря (3).
- 2) Вставьте обе батарейки CR-123A в отсек для батарейки (4), так как указано на крышке батарейки.
- 3) Прикрутите крышку батарейки (5, 6) к корпусу фонаря (3). Чтобы закрепить её поверните крышку по часовой стрелке пока она не будет плотно зафиксирована. Не перестарайтесь.

## ЗАРЯДКА ПОДСТВОЛЬНОГО ФОНАРЯ МОДЕЛИ RC280.

- 1) Извлеките аккумулятор и поворачивайте крышку батарейки против часовой стрелки до тех пор пока она не отделится от корпуса фонаря.
- ) Вставьте вилку AC адаптера в розетку. (7).





## Переключение

После установки батареек установите, по желанию, крышку или переключатель.

Переключатель нажимной кнопки:

- 1) Для кратковременной операции, слегка нажмите резиновую кнопку на конце переключателя.
- 2) Для длительной операции: удерживайте резиновую кнопку, пока не услышите или не почувствуете характерный щелчок, затем отпустите.
- 3) Чтобы выключить фонарь удерживайте резиновую кнопку пока не услышите или не почувствуете характерный щелчок, затем отпустите.

Нажимной переключатель:

- 1) Для кратковременной операции: сильно нажмите на нажимную подушку.
- 2) Чтобы выключить фонарь ,разожмите нажимной переключатель.

Селекторный переключатель (SS230):

- 1) Для кратковременной операции: сильно нажмите на нажимную подушку.
- 2) Для длительной операции: удерживайте резиновую кнопку, пока не услышите или не почувствуете характерный щелчок, затем отпустите.
- 3) Чтобы выбрать определенный режим освещения поверните селекторный переключатель (6) по часовой стрелке или против. Существует 3 вида (модели); 100 люменов, 280 люменов и режим стробоскопа.
- 4) Чтобы выключить фонарь удерживайте резиновую кнопку пока не услышите или не почувствуете характерный щелчок, затем отпустите.

## Крепление

Модели 3х режимных фонарей Q5 и H840 не имеют отдельного крепежа для установки фонаря. **Прежде чем устанавливать фонарь на ваше огнестрельное оружие, убедитесь в том, что оно не заряжено и безопасно в обращении.**

*Перед тем как устанавливать крепление на ружье клипсу на пояс необходимо снять.*

*(См. инструкцию по снятию клипсы на пояс).*

### Монтаж

- 1) Используя универсальный гаечный ключ ослабьте два винта на монтажном кольце телескопического прицела
- 2) Снимите верхнюю часть монтажного кольца и вставьте фонарь в нижнюю часть кольца 3) Прикрепите верхнюю часть кольца и закрепите. кольцо двумя винтами. Не перетягивайте винты.
- 4) Затем ослабьте установочный болт на выносной планке (8, 7) используя универсальный гаечный ключ.
- 5) Расположите планку на плоскости ружья. Установите болт планки между пазами на цоколе ружья.
- 6) Закрепите установочный болт. Не перетягивайте болт..



## Как снять клипсу на поясе

Клипса расположена на самом фонаре (3). Чтобы снять крепеж используйте небольшую крестовидную отвертку, открутите винтики и отсоедините клипсу.

## Хранение

Убедитесь в том, что ваш тактический фонарь Sightmark надежно прикреплен к вашему огнестрельному оружию и удостоверьтесь, что устройство выключено. В период длительного хранения извлеките из фонаря батарейки.

## Уход и обслуживание

Убедитесь в том, что ваш тактический фонарь Sightmark надежно прикреплен к вашему огнестрельному оружию и удостоверьтесь, что устройство выключено. В период длительного хранения извлеките из фонаря батарейки.

## Меры предосторожности

Прежде чем использовать тактические фонари внимательно прочтите инструкцию к вашему огнестрельному оружию и инструкцию по эксплуатации фонарей Sightmark.

- Никогда не светите фонарем в глаза. Высокая интенсивность света может привести к повреждению сетчатки глаза и может стать причиной слепоты. Фонарь излучает достаточно света, чтобы идентифицировать человека, не направляя луч в лицо.
- Никогда не смотрите с близкого расстояния непосредственно в источник света.
- Не светите фонарем в окна и в отражающие поверхности.
- Запрещается хранение фонаря в сыром месте или под прямыми солнечными лучами.
- Прежде чем установить или снять фонарь, убедитесь в том, что ваше ружьё не заряжено.
- ВСЕГДА снимайте фонарь, во время ухода (чистка, смазка, консервация, восстановление, проверка) за вашим огнестрельным оружием.
- Проверяйте правильно ли функционирует фонарь даже во время его неиспользования.
- Никогда не кладите фонарь на поверхность лампой вниз, когда он включен. Лампа нагревается и может повредить поверхность.

Несоблюдение стандартных процедур безопасности использования огнестрельного оружия и вышеупомянутых предупреждений, опасно и может нанести непоправимый вред имуществу и стать причиной смерти.



*P4 model*



*Q5 model SS820 model  
RC820 model*



*H840 model*

## Гарантии компании SIGHTMARK

Пожалуйста посетите наш сайт [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com) для того, чтобы ознакомиться с гарантийными условиями.

S I G H T  M A R K<sup>®</sup>

[www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)